

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ НТ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТНИВ 406233. 002 РЭ

Инва.№ подл	Подп. и дата	Взам. Инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

2003

www.intep.nt-rt.ru

Перв. примен.	Содержание.			
	Справ. №	Введение		3
1 Описание и работа датчиков			4	
1.1 Назначение			4	
1.2 Технические характеристики			4	
1.3 Устройство и работа датчиков			7	
1.4 Маркировка			7	
1.5 Упаковка			7	
2 Использование по назначению			8	
2.1 Эксплуатационные ограничения			8	
2.2 Подготовка датчиков к использованию			8	
2.3 Использование датчиков			12	
3 Техническое обслуживание			12	
3.1 Меры безопасности			12	
3.2 Проверка работоспособности			12	
3.3 Техническое освидетельствование (поверка)			13	
4 Хранение			13	
5 Транспортирование			13	
Приложение А Исполнения преобразователей давления измерительных НТ		14		
Приложение Б Габаритные и присоединительные размеры		15		
Приложение В Схема внешних электрических соединений датчиков		16		
Подп. и дата	По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78			
	ТНИВ 406233. 002 РЭ			
Инв. № подл	1	Изм.	ТНИВ.25-2007	
	Изм	Лист	№ докум	Подп.
	Разраб.	Белоусов		
	Пров.	Тихонов		
	Н.контр.	Забара		
Утв.	Сологуб			
Преобразователи давления измерительные НТ Руководство по эксплуатации				Лит.
				0 ₁
				Лист
				2
				Листов
				17

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит технические данные, а также сведения необходимые для правильной эксплуатации преобразователей давления измерительных НТ (в дальнейшем датчики), предназначенных для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами.

Настоящее РЭ содержит назначение, технические данные, описание принципа действия и конструкции, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации датчиков, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

Лица, допущенные к эксплуатации датчиков, должны быть аттестованы в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

В связи с постоянной работой по усовершенствованию датчиков, повышающей его надёжность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отражённые в настоящем РЭ.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. Инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

1	Зам.	ТНИВ.25-2007			ТНИВ 406233. 002 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		3

1 Описание и работа датчиков

1.1 Назначение

1.1.1 Настоящее руководство по эксплуатации распространяется датчики, предназначенные для непрерывного, пропорционального преобразования измеряемого избыточного давления в унифицированный выходной токовый сигнал в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами.

Датчики работают со средами, по отношению к которым материал штуцера является коррозионноустойчивым. Датчики не предназначены для эксплуатации во взрывобезопасных условиях.

1.1.2 Пример записи обозначения датчика при его заказе и в документации:

Преобразователь давления измерительный НТ – 1,6 МПа – 1 – 0,5 %
ТУ РБ 300044107. 006 – 2003

Означает – преобразователь давления измерительный НТ, с верхним пределом измерений 1,6 МПа, 1 – материал штуцера – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5949, предел допускаемой основной погрешности $\pm 0,5\%$.

Исполнения датчиков приведены в приложении А.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Верхний предел измерений указан в приложении А. Нижний предел измерений равен 0 МПа.

1.2.2 Датчики имеют линейно возрастающую характеристику выходного сигнала.

1.2.3 Номинальная статическая характеристика датчиков имеет вид

$$y - y_n = k (x - x_0) \quad (1.1)$$

в интервале $y_n \leq y \leq y_v$;

где y - текущее значение выходного сигнала датчика;

y_v, y_n - соответственно верхнее и нижнее предельные значения выходного сигнала;

$|y_v - y_n|$ - диапазон изменения выходного сигнала;

k - коэффициент пропорциональности, $k > 0$;

x - значение измеряемой величины;

x_0 - значение измеряемой величины, при котором расчетное значение $y = y_n$.

1.2.4 Выходной сигнал датчиков изменяется в пределах 4 – 20 мА.

1.2.5 Значение сопротивления нагрузки (с учетом линии связи) от 0 до 500 Ом.

1.2.6 Питание датчиков осуществляется от источника питания постоянного тока напряжением $(24 \pm 0,48)$ В.

1.2.7 Схема внешних электрических соединений датчика соответствует рисунку В.1.

1.2.8 Мощность, потребляемая датчиком, не более $0,8 \text{ В} \cdot \text{А}$.

1.2.9 По устойчивости к механическим воздействиям датчик соответствует виброустойчивому исполнению N 2 по ГОСТ 12997 с амплитудой смещения 0,35 мм, частотой 10 – 55 Гц.

1.2.10 Датчики предназначены для работы при атмосферном давлении от 84,0 до 106,0 кПа (от 630 до 800 мм.рт. ст.) и соответствуют группе Р1 по ГОСТ12997.

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. Инв. №	Инв. № дубл.

1	Зам.	ТНИВ.25-2007			ТНИВ 406233. 002 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		4

1.2.11 Датчики имеют устройства для корректировки начального выходного сигнала (корректор НУЛЯ) и диапазона изменения выходного сигнала (корректор ДИАПАЗОНА).

1.2.12 Габаритные и присоединительные размеры датчиков соответствуют указанным в приложении Б.

1.2.13 Масса датчиков не более 0,25 кг.

1.2.14 Полный средний срок службы датчиков не менее 8 лет.

1.2.15 Средняя наработка на отказ датчиков с учетом технического обслуживания составляет 65 000 ч.

1.2.16 Предел допускаемой основной погрешности датчиков γ , выраженный в процентах от верхнего предела измерений, должен быть не более $\pm 0,25 \%$; $\pm 0,5 \%$ или $\pm 1 \%$ в зависимости от исполнения.

1.2.17 Вариация выходного сигнала γ_r не превышает половины абсолютного значения предела основной погрешности.

1.2.18 Наибольшее отклонение действительной характеристики преобразования γ_m от зависимости п. 1.2.3, установленной таким образом, чтобы минимизировать значение этого отклонения, не превышает $0,8 |\gamma|$.

1.2.19 Датчики устойчивы к воздействию температуры окружающей среды в диапазоне температур от минус 40 до плюс 85 °С.

1.2.20 Датчики устойчивы к воздействию относительной влажности окружающей среды 95 % при плюс 35 °С.

1.2.21 Датчики прочны и герметичны при давлениях в 1,25 раза большим, чем верхний предел измерений.

1.2.22 Датчики выдерживают кратковременную (до 15 мин) перегрузку давлением в 1,25 раза большим, чем верхний предел измерений.

1.2.23 Степень защиты датчиков от воздействия воды и пыли IP 65 по ГОСТ14254.

1.2.24 Дополнительная погрешность датчика, вызванная воздействием вибрации с параметрами, соответствующими виброустойчивому исполнению N 2 по ГОСТ 12997, не превышает по абсолютной величине 0,25 % от диапазона изменения выходного сигнала.

1.2.25 Сопротивление изоляции электрических цепей датчика относительно корпуса не менее (допускаемое напряжение 100 В):

- 20 МОм при нормальных условиях окружающей среды;
- 5 МОм при верхнем значении рабочей температуры окружающей среды и относительной влажности воздуха до 60 %;
- 2 МОм при относительной влажности $(95 \pm 3) \%$ и температуре $(35 \pm 3) \text{ }^\circ\text{C}$.

Инв.№ подл	Подп. и дата
Взам. Инв №	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

ТНИВ 406233. 002 РЭ

Лист

5

1.2.26 Электрическая изоляция между электрическими цепями и корпусом выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения ($100 \pm 7,5$) В синусоидальной формы частотой 50 Гц

- в нормальных условиях;
- при температуре (35 ± 3) °С и влажности (95 ± 3) %.

1.2.27 Для датчиков с допускаемой основной погрешностью $\pm 0,5$ % и ± 1 %, дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С, в диапазоне:

- 0...плюс 70 °С не должна превышать $\pm 0,25$ %;
- минус 40...плюс 85 °С не должна превышать $\pm 0,45$ %.

Для датчиков с допускаемой основной погрешностью $\pm 0,25$ %, не должна превышать $\pm 0,25$ %.

1.2.28 Дополнительная погрешность датчика, вызванная изменением напряжения питания от номинального значения 24 В до предельных (- 15 %, + 10 %), соответственно (20.4 В, 26.4 В) не превышает $\pm 0,25$ %.

1.2.29 Дополнительная погрешность датчика, вызванная воздействием на датчик внешнего переменного магнитного поля частотой (50 ± 1) Гц и напряженностью до 400А/м или внешнего постоянного магнитного поля напряженностью до 400 А/м при самых неблагоприятных фазе и направлении поля, не превышает по абсолютной величине 0,25 %.

1.2.30 При скачкообразном изменении давления, составляющем 10 % диапазона измерения, время установления выходного сигнала не превышает 5 мс.

1.2.31 Датчики не выходят из строя при коротком замыкании или обрыве выходной цепи датчика, а также при подаче напряжения питания обратной полярности.

1.2.32 Конструкция и покрытие датчиков обеспечивают устойчивость к маслам и моющим средствам.

1.2.33 Датчики в транспортной таре выдерживают воздействие температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С .

1.2.34 Датчики в транспортной таре выдерживают воздействие относительной влажности окружающего воздуха (95 ± 3) % при температуре 35 °С.

1.2.35 Датчики в транспортной таре выдерживают воздействие вибрации, действующей в направлении, обозначенном на таре манипуляционным знаком «Верх» по группе F3 в диапазоне частот 10 – 500 Гц, с амплитудой смещения 0,35 мм, ускорением $49,0 \text{ м/с}^2$ по ГОСТ 12997.

1.2.36 Датчики выдерживают воздействие измеряемой среды с температурой 135 °С в течение 1 ч, при этом выходные характеристики не нормируются.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. Инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

ТНИВ 406233. 002 РЭ

Лист

6

1.3 Устройство и работа датчиков

Принцип действия датчиков заключается в преобразовании измеряемого давления в электрический сигнал с помощью тензочувствительного элемента.

Электрический сигнал, пропорциональный измеряемому давлению, нормируется, термокомпенсируется и преобразовывается в стандартный токовый сигнал в блоке преобразования.

1.4 Маркировка

1.4.1 На бирке, прикрепленной к датчику, или непосредственно на корпусе датчика, должны быть нанесены следующие знаки и надписи:

- товарный знак изготовителя;
- знак Государственного реестра по СТБ 8001;
- сокращенное наименование датчика (НТ);
- верхний предел измерения (с указанием единицы измерений);
- материал штуцера;
- предел допускаемой основной погрешности;
- диапазон выходного сигнала;
- напряжение питания;
- порядковый номер по системе нумерации изготовителя;
- год выпуска.

1.4.2 Маркировка транспортной тары должна соответствовать ГОСТ 14192, и содержать:

- манипуляционные знаки «Хрупкое», «Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги»;
- основные, дополнительные и информационные надписи.

1.4.3 Маркировка транспортной тары при поставке на экспорт должна соответствовать ГОСТ 14192, и быть выполнена на языке, указанном в договоре.

1.5 Упаковка

1.5.1 Упаковка датчиков производится в соответствии с чертежами и инструкциями, разработанными изготовителем, и обеспечивает сохранность датчиков при хранении и транспортировании.

1.5.2 Перед упаковкой отверстия штуцеров, фланцев и резьбы штуцеров при необходимости закрываются колпачками или заглушками, предохраняющими внутреннюю полость от загрязнения, а резьбу от механических повреждений.

1.5.3 Датчик помещается в чехол из полиэтиленовой пленки толщиной от 0,2 до 0,4 мм по ГОСТ 10354. На потребительскую тару перед помещением в чехол наклеивается этикетка. Чехол заваривается. Эксплуатационная документация вложена в чехол из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354 толщиной (0,15 - 0,3) мм, после чего шов чехла заварен.

Консервация обеспечивается тем, что датчик упакован в заваренный полиэтиленовый чехол. Средства консервации должны соответствовать варианту защиты В 3 - 10 ГОСТ 9.014. Предельный срок без переконсервации - один год.

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. Инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

1	Зам.	ТНИВ.25-2007		
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

ТНИВ 406233. 002 РЭ

Лист

7

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

Во время эксплуатации датчика необходимо соблюдать следующие ограничения:

- датчики должны эксплуатироваться только во взрывобезопасных помещениях;
- перед установкой датчика необходимо прочистить магистраль, подводящую измеряемую жидкостную среду, и заполнить ее жидкостью;
- рабочая температура окружающей и измеряемой среды должна быть в диапазоне от минус 40 °С до плюс 85 °С, относительная влажность воздуха 95 % при температуре 35 °С (допускается воздействие измеряемой среды с температурой плюс 135 °С в течении 1 часа);
- не допускается эксплуатация датчика в системах, давление в которых может превышать верхнее предельное рабочее давление. При подаче давления на датчик не допускается гидроударов. Скорость нарастания давления должна быть не более 10 % от P_{max} за одну секунду;
- при измерении давления среды, температура которой превышает плюс 85 °С, необходимо установить импульсную трубку соответствующей длины или охлаждающий элемент. Перед установкой датчика охлаждающий элемент или импульсная трубка, при измерении давления жидкости, должны быть заполнены соответствующей жидкостью комнатной температуры;
- агрессивность измеряемой среды зависит от материала штуцера;
- соединение датчика с линией следует осуществлять с помощью гаечного ключа, прикладывая усилие к штуцеру;
- к эксплуатации датчиков должны допускаться лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие соответствующий инструктаж.

2.2 Подготовка датчиков к использованию

Место установки датчика должно обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа. У места отбора давления необходимо устанавливать отключающие вентили.

Соединительные линии к датчикам необходимо прокладывать так, чтобы исключалось образование газовых мешков (при изменении давления жидкости) или гидравлических пробок (при изменении давления газа).

Продувка соединительных линий и датчика может осуществляться через трехходовые краны либо через специальные продувочные линии. Перед включением датчиков в работу трехходовой кран перед ним необходимо открыть до заполнения соединительной линии, а также кольцеобразной или петлеобразной трубки жидкостью.

При измерении давления жидкости или газа при температуре среды более 85 °С или при наличии пульсаций давления среды датчики, монтируемые на технологических аппаратах и трубопроводах, должны иметь защитные кольцеобразные или петлеобразные сифонные трубки. При температуре среды ниже 85 °С и при отсутствии колебаний давления среды установка таких трубок не обязательна.

В зависимости от взаимного расположения датчиков и трубопроводов, давления температуры и агрессивности измеряемых сред, изменяются схемы установки датчиков.

Подп. и дата				
Инв.№ дубл.				
Взам. Инв.№				
Подп. и дата				
Инв.№ подл				
ТНИВ 406233. 002 РЭ				
Лист				
8				
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

Ниже приведены наиболее характерные схемы установки датчиков.




Рисунок 1 – Установка датчиков на трубопроводе

- а) – отборное устройство с кольцеобразной сифонной трубкой;
- б) - отборное устройство с петлеобразной сифонной трубкой;
- в) - отборное устройство без сифонной трубки;
- 1 – датчик давления; 2 – трехходовой кран;
- 3 – импульсная трубка;
- 4 – кольцеобразная сифонная трубка; 5 – петлеобразная сифонная трубка.




Рисунок 2 –Установка датчика для измерения давления неагрессивной жидкости и пара до $P_y \leq 16$ МПа и при температуре до 100°C

- а) – датчик ниже отбора давления при измерении давления жидкости и пара;
- б) - датчик выше отбора давления при измерении давления пара;
- в) - датчик выше отбора давления при измерении давления жидкости;
- 1 – датчик давления; 2 – трехходовой кран типа КТК (при $t > 100^\circ\text{C}$ и $P_y > 1,6$ МПа применение КТК не допускается (в этом случае следует применять трехходовой кран типа 1014 – 00Б или заменять его двумя вентилями на соответствующее давление); 3 – импульсная трубка; 4 – вентиль запорный.

Инд.№ подл.	Подп. и дата
Взам. Инв.№	Инд.№ дубл.
Подп. и дата	
Инд.№ подл.	

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
-----	------	---------	-------	------

ТНИВ 406233. 002 РЭ




Рисунок 3 – Установка датчика для измерения давления неагрессивной жидкости или пара при температуре выше 100 °С и $P_y > 1,6$ МПа

- а) – датчик ниже отбора давления при измерении давления жидкости;
- б) – датчик выше отбора давления при измерении давления жидкости;
- в) – датчик выше отбора давления при измерении давления пара;
- 1 – датчик давления; 2 – вентиль запорный; 3 – импульсная трубка.




Рисунок 4 – Установка датчика давления на трубопроводе до $P_y = 1,6$ МПа и при температуре до 80 °С (измеряемая среда – газ, жидкость) горизонтально а) и вертикально б)
 1 – датчик давления; 2 – трехходовой кран КТК; 3 – закладная конструкция; 5 – импульсная трубка; 6 – трубопровод.

Интв.№ подл	Подп. и дата
Взам. Интв №	Интв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Интв.№ подл	Интв.№ дубл.

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
-----	------	---------	-------	------

ТНИВ 406233. 002 РЭ




Рисунок 5 – Установка датчиков давления с кольцеобразной сифонной трубкой на горячих трубопроводах (технологическом оборудовании)

а) – с трехходовым краном типа КТК (до $P_y \leq 1,6$ МПа и температуре до 150 °С);

б) – с трехходовым краном типа 1014 – 00Б (до $P_y \leq 1,6$ МПа и температуре до 200°С);

1 – датчик давления; 2 – кольцеобразная трубка; 3- трехходовой кран; 5 – закладная конструкция; 6 – трубопровод.

Примечание: для предотвращения разрушения чувствительного элемента при монтаже датчика необходимо убедиться в открытом состоянии трехходового крана или дренажного вентиля, обеспечивающего сообщение рабочего объема датчика с атмосферой.

Инь.№ подл	Подп. и дата
Взам. Инв №	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
-----	------	---------	-------	------

ТНИВ 406233. 002 РЭ

Лист

11

2.3 Использование датчиков

2.3.1 Подключите датчик к источнику питания и регистрирующему прибору согласно приложения В.1. Для этого необходимо вскрыть ответную часть разъема при помощи отвертки (см. Рис. В.3).

2.3.2 Подайте давление соответствующее нижнему пределу измерения.

2.3.3 Включите питание, после 30 минут прогрева датчик готов к работе.

2.3.4 Подайте и сбросьте давление равное 50 – 100 % от номинального.

2.3.5 С помощью резистора «УСТ. НУЛЯ» выставьте значение тока равное 4 мА с точностью 0,2 I γ I. Для этого необходимо снять разъем, открутив гайку поз.1 (см. Рис. В.2), избегая при этом вращения разъема. Подстроечные резисторы имеют регулировочный винт со шлицем 1,5 x 0,5 x 0,5 мм.

2.3.6 Подайте давление соответствующее верхнему пределу измерения.

2.3.7 С помощью резистора «УСТ. ДИАПАЗОНА» установите значение тока равное 20 мА с точностью 0,2 I γ I.

2.3.8 Настройку по п.п. 2.3.4 – 2.3.7 проводить до получения значений начального и номинального сигнала с точностью 0,2 I γ I, имея в виду, что изменение начального выходного сигнала влияет на номинальный сигнал и в меньшей степени изменение номинального сигнала влияет на начальный выходной сигнал.

2.3.9 После настройки установить разъем на место. Датчик готов к работе.

3 Техническое обслуживание

3.1 Меры безопасности

3.1.1 По степени защиты человека от поражения электрическим током датчики относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0.

3.1.2 Замену, присоединение и отсоединение датчиков от объекта следует производить при отсутствии давления в магистралях и отключенном электропитании.

3.1.3 Эксплуатация датчиков должна производиться с соблюдением требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» для установок напряжением до 1000 В.

3.2 Проверка работоспособности

3.2.1 Установите датчик на посадочное место. Рекомендуется устанавливать датчик на уплотнительную прокладку.

3.2.2 Соединительные трубки от места отбора давления к датчику проложить с учетом того, чтобы температура измеряемой среды, поступающей на датчик, не отличалась от температуры воздуха в месте установки датчика.

3.2.3 Подключите датчик по схеме приложения В.

3.2.4 Подайте давление в магистраль и проверьте изменение выходного сигнала датчика.

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. Инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
-----	------	---------	-------	------

ТНИВ 406233. 002 РЭ

Лист

12

3.3 Техническое освидетельствование (поверка)

3.3.1 Периодичность поверки:

- не реже одного раза в год (для исполнений с допускаемой основной погрешностью 0,25% и 0,5%);

- не реже одного раза в четыре года (для исполнений с допускаемой основной погрешностью 1,0%).

3.3.2 Поверку производить по методике МИ 1997 – 89 в соответствии с СТБ 8003.

3.3.3 В случае демонтажа датчика перед проведением поверки провести настройку по п.п. 2.3.1 – 2.3.8.

4 Хранение

4.1 При снятии с хранения должно быть обращено внимание на внешний вид, в частности, на отсутствие механических повреждений, посторонних частиц, наличие и соответствие маркировки, наличие неповрежденных пломб.

4.2 Условия хранения датчиков в транспортной таре по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.

Условия хранения датчиков в упаковке изготовителя по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

Воздух помещения, в котором хранят датчики, не должен содержать коррозионно-активных веществ.

5 Транспортирование

5.1 Датчики в упаковке транспортируются всеми видами транспорта, в том числе воздушным транспортом, в отапливаемых герметизированных отсеках в соответствии с правилами перевозок грузов на данном виде транспорта.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

5.2 Условия транспортирования – по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,

Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,

Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Самара (846)206-03-16,

Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес inp@nt-rt.ru

веб-сайт intep.nt-rt.ru

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. Инв №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
1	Зам.	ТНИВ.25-2007		
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
ТНИВ 406233. 002 РЭ				Лист
				13

Приложение А

(обязательное)

Исполнения преобразователей давления измерительных НТ

Таблица А. 1

Обозначение датчика	Верхний предел измерений, МПа	Материал штуцера	Предел допускаемой основной погрешности, %
НТ	0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6 (0,63*); 1,0; 1,6; 2,5	1 – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5949	± 0,25; ± 0,5; ± 1
		2 – сталь 20Х13 ГОСТ 5949	
		3 – латунь Л63 ГОСТ 15527	

Примечание – знак «*» означает, что данное исполнение выполняется по заказу потребителя

Инь.№ подл	Подп. и дата	Взам. Инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ТНИВ 406233. 002 РЭ	Лист
						14

Приложение Б
(обязательное)

Габаритные и присоединительные размеры




Рисунок Б. 1 Преобразователь давления измерительный НТ

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. Инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
1	Зам.	ТНИВ.25-2007		
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
ТНИВ 406233. 002 РЭ				Лист
				15

Приложение В
(обязательное)
Схема внешних электрических соединений датчиков




Рисунок В. 1




Рисунок В. 2




Рисунок В. 3

Инв. № подл	Подп. и дата
Взам. Инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата

1	Зам.	ТНИВ.25-2007		
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

ТНИВ 406233. 002 РЭ

Лист

16

Лист регистрации изменений.

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подп.	Дата
	измененны	замененных	новых	аннулированных					
1	2	3-4,7,13,15,16			7	ТНИВ.25-2007			

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата

Лист
17

ТНИВ 406233. 002 РЭ