

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес inp@nt-rt.ru
веб-сайт intep.nt-rt.ru

Карта заказа на Преобразователь давления серии НТ

Исполнение	Верхний предел измерений, МПа	Материал штуцера	Предел допускаемой основной погрешности, %
НТ- 0.1 МПа - 1 -0,5%	0.1	сталь 12Х18Н10Т	±0.5
НТ- 0.25 МПа - 1 -0,5%	0.25	сталь 12Х18Н10Т	±0.5
НТ- 0.4 МПа - 2 -1,0%	0.4	сталь 20Х13	±1.0
НТ- 1.0 МПа - 1 -0,5%	1.0	сталь 12Х18Н10Т	±0.5
НТ- 1.0 МПа - 2 -0,5%	1.0	сталь 20Х13	±0.5
НТ- 1.6 МПа - 1 -0,5%	1.6	сталь 12Х18Н10Т	±0.5
НТ- 1.6 МПа - 2 -1,0%	1.6	сталь 20Х13	±1.0

Для заказа неуказанных исполнений необходимо руководствоваться техническими характеристиками датчика давления НТ.