


Карта заказа термопреобразователей ТСП-Н

ТСП-Н **а** **б** **в** **г** **д** **е** **и** / **к**

а — Исполнение



б — Диаметр монтажной части

∅4 мм	∅6 мм	∅8 мм	∅10 мм	∅3 мм	∅5 мм	∅7 мм
0	1	2	3	4	5	6

в — Длина монтажной части

60 мм	80 мм	100 мм	120 мм	160 мм	180 мм	200 мм	250 мм	320 мм	400 мм	500 мм
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
630 мм	800 мм	1000 мм	1250 мм	1600 мм	2000 мм	2500 мм	3150 мм	27,5 мм	50 мм	45 мм
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21


г — Крепление

По месту	Штуцер подвижный			Гайка			Штуцер неподвижный		
	M10x1	M16x1,5	M20x1,5	M10x1	M16x1,5	M20x1,5	M10x1	M16x1,5	M20x1,5
00	11	01	02	12	06	07	13	14	15

д — НСХ и класс допуска

Вне класса	Pt 50		Pt 100		Pt 500		Pt 1000	
	A	B	A	B	A	B	A	B
12	0	1	3	4	6	7	9	10

е — Схема электрических соединений



и — Диапазон измеряемых температур

+160 °C 0 °C	+180 °C -50 °C	+400 °C -50 °C	+550 °C -50 °C	+650 °C -200 °C	+850 °C -200 °C	+600 °C -50 °C
0	1	2	3	4	5	6

к — Длина кабеля, м (указывается для исполнений 1, 6, 8)

Указывается при заказе

Пример обозначения: ТСП-Н 5.0.01.00.3.3.0

